



資訊工程系 許哲豪 助理教授



簡報大綱


➤ Colab進階應用

- > 程式碼片段
- > 表單控制項
- > 從攝影機取像
- > 虛擬機檔案傳輸
- > 雲端硬碟檔案傳輸
- ➤ 顯示OpenCV影像及影片
- > 運行自定義影像處理
- > 資料可視化
- ➤ 從Github運行ipynb





Google Colab 新增程式碼片段





程式碼片段範例 (1 of 3)

- Adding form fields
- Camera Capture
- Cross-output communication
- display.Javascript to execute JavaScript from Python
- Downloading files or importing data from Google Drive
- Downloading files to your local file system
- Evaluate a Javascript expression from Python with eval_js

- Hiding code
- Importing a library that is not in Colaboratory
- Importing data from Google Sheets
- Install [cartopy]
- Install 7zip reader [libarchive]
- Install GraphViz & [PyDot]
- Javascript to Python communication
- Jupyter Comms
- Jupyter Widgets



程式碼片段範例 (2 of 3)

- ▶ Listing files in Google Drive Mounting Google Drive in your VM
- Open files from GCS with gsutil
- Open files from GCS with the Cloud Storage Python API
- Open files from GitHub
- Open files from Google Drive
- Open files from your local file system
- Output Handling

- Pandas: display dataframes as interactive tables
- Pausing output processing
- Saving data to Google Drive
- Saving data to Google Sheets
- Saving data with gsutil
- Saving data with the Cloud Storage Python API
- Serving resources
- Showing CV2 Images
- Tagged Outputs
- Third-party Jupyter widgets



程式碼片段範例 (3 of 3)

- Using BigQuery with Cloud API
- Using BigQuery with Pandas API
- ➤ **Visualization:** Bar Plot in Altair
- Visualization: Histogram in Altair
- Visualization: Interactive Brushing in Altair
- Visualization: Interactive Scatter Plot in Altair

- Visualization: Linked Brushing in Altair
- Visualization: Linked Scatter-Plot and Histogram in Altair
 - Visualization: Scatter Plot with Rolling Mean in Altair
- Visualization: Stacked Histogram in Altair
- Visualization: Time Series Line Plot in Altair




新增表單控制項 (1 of 2)

#@title Example form fields #@markdown Forms support many types of fields. no type checking = " #@param string type = 'example' #@param {type: "string"} slider value = 135 #@param {type: "slider", min: 100, max: 200} number = 102 #@param {type: "number"} date = '2010-11-05' #@param {type: "date"} pick me = "monday" #@param ['monday', 'tuesday', 'wednesday', 'thursday'] select or input = "apples" #@param ["apples", "bananas", "oranges"] {allow -input: true } #@markdown ---



新增表單控制項(2 of 2)





從攝影機取像 (1 of 2)

#定義 Java 取像函式

```
from IPython.display import display, Javascript
from google.colab.output import eval is
from base64 import b64decode
def take photo(filename='photo.jpg', quality=0.8):
 is = Javascript(""
  async function takePhoto(quality) {
   const div = document.createElement('div');
   const capture = document.createElement('button');
   capture.textContent = 'Capture';
   div.appendChild(capture);
   const video = document.createElement('video');
   video.style.display = 'block';
   const stream = await navigator.mediaDevices.getUser
Media({video: true});
   document.body.appendChild(div);
   div.appendChild(video);
    video.srcObject = stream;
   await video.play();
```

```
// Resize the output to fit the video element.
    google.colab.output.setIframeHeight(document.docum
entElement.scrollHeight, true);
    // Wait for Capture to be clicked.
    await new Promise((resolve) => capture.onclick = reso
lve);
    const canvas = document.createElement('canvas');
    canvas.width = video.videoWidth:
    canvas.height = video.videoHeight;
    canvas.getContext('2d').drawImage(video, 0, 0);
    stream.getVideoTracks()[0].stop();
    div.remove();
    return canvas.toDataURL('image/jpeg', quality);
 display(js)
 data = eval js('takePhoto({})'.format(quality))
 binary = b64decode(data.split(',')[1])
 with open(filename, 'wb') as f:
  f.write(binary)
 return filename
```



從攝影機取像 (2 of 2)

#開始取像,當按下Capture時將影像 存於虛擬機上

from IPython.display import Image try:

filename = take_photo()
print('Saved to { }'.format(filename))

Show the image which was just taken. display(Image(filename))

except Exception as err:

Errors will be thrown if the user does not have a webca m or if they do not

grant the page permission to access it.
print(str(err))





Colab虛擬機與本地端下載/上傳

➤從Colab下載檔案到本地端 #導入檔案處理函式庫

#開啟文字檔,寫入內容。
with open('example.txt', 'w') as f:
f.write('some content')

from google.colab import files

·# 下載檔案到本地端 files.download('example.txt') ➤從本地端上傳檔案到Colab #導入檔案處理函式庫 from google.colab import files

·# 選擇本地端檔案上傳到虛擬機 uploaded = files.upload()

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()

UE擇檔案 未選擇任何檔案

Cancel upload
```




掛載Google雲端硬碟到Colab VM

Google Drive 掛載

from google.colab import drive drive.mount('/gdrive')





更多本機和雲端檔案存取 https://colab.research.google.com/notebooks/io.ipynb




以Colab函數顯示OpenCV圖像

from google.colab.patches import cv2_imshow # 導入Colab函式庫!curl -

o logo.png https://colab.research.google.com/img/colab_favicon_256px.png import cv2 # 導入OpenCV函式庫

img = cv2.imread('logo.png', cv2.IMREAD_UNCHANGED)# 讀入圖檔cv2_imshow(img)#顯示OpenCV(BGR)格式影像



OpenCV原始 cv2.imshow() 在Colab下無法運行

直接顯示 OpenCV BRG888 格式 不用轉換色彩空間



以IPython.display及PIL顯示

from PIL import Image # 導入PIL Image函式庫

from IPython.display import display, clear_output # 導入函式庫

img3 = cv2.imread('OmniXRI_Logo.jpg') #讀入影像檔

img4 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2RGB) # 將影像色彩空間從BGR888 轉成 RGB888

display(Image.fromarray(img4)) # 顯示影像





以matplotlib方式顯示OpenCV圖像

import cv2 # 導入OpenCV函式庫 import matplotlib.pyplot as plt # 導入matplotlib.pyplot函式庫

img1 = cv2.imread('gdriver/MyDrive/xxx.jpg')#讀入掛載之雲端硬碟中的影像檔或者先以!wget指令從網路上下載影像到虛擬機上再讀入

img2 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2RGB) # 將影像色彩空間 從 BGR888 轉成 RGB888

plt.axis("off") # 設定關閉XY軸刻尺 plt.imshow(img2) # 繪製單張影像 plt.show() # 顯示影像





Matplot配合Grid widgets繪圖

```
import numpy as np
import random
import time
from matplotlib import plt
```


#設定Grid為2x2

Grid = widgets.Grid(2, 2)

For I in range(20):

with grid.output_to(random.randint(0, 1
), random.randint(0, 1)):
 grid.clear_cell()
 plt.figure(figsize=(2, 2))
 plt.plot(np.random.random((10, 1)))
 time.sleep(0.5)

▶輸出結果





以IPython.display顯示影片

➤在Colab中無法以連續單張顯示的方法播放影片,可以使用IPython.display的HTML函式即可在線上顯示影片結果,以下範例以一個H.264(avc)格式的mp4檔案進行測試。

from IPython.display import HTML # 導入IPython.display HTML函式庫 from base64 import b64encode # 導入base64 baseencode函式庫

vs1 = open('gdriver/MyDrive/test/OmniXRI_Logo.mp4','rb').read() # 開啟並讀取mp4格式影片檔

data_url = "data:video/mp4;base64," + b64encode(vs1).decode() # 設定顯示內容格式

HTML(f") # 將影片顯示於視窗上



以ffmpeg顯示OpenCV產出影片

- ➤ 一般OpenCV是以VideoCapture()來讀取及輸出影片檔案,但在Colab上無法直接顯示,只能把輸出的檔案存回雲端硬碟上,再以其它工具開啟顯示。
- ➤ OpenCV目前產出的mp4格式為mpv4格式,無法在Colab上顯示,所以要用ffmpeg將mpv4格式的mp4檔案轉成avc格式的mp4檔案,才能直接顯示。

參考範例:

https://github.com/OmniXRI/Colab_OpenCV_Display/blob/main/Colab_OpenCV_Display.ipynb



Colab使用Webcam運行自定義影像處理

▶目前Colab提供的「程式碼片段」範例僅可以連結本地端網路攝影機進行連續取像及顯示,且只能取得最後一張影像後,再以靜態方式(如OpenCV, PIL等)進行處理及顯示,無法於取像過程進行自定義影像處理。本範例提供如何解決執行自定義影像處理方案。


https://github.com/OmniXRI/Colab_Webcam_OpenCV






資料可視化 (Altair)


Google Colab - Visualization in Altair




Histogram



Time Series
Line Plot





Stacked Histogram



Interactive Brushing / Scatter







Scatter Plot with Rolling Mean



從Github運行ipynb

- ➤ 先登入個人 Google 帳號
- ➤ 假設 Github 中有一個 *.ipynb的程式

https://github.com/OmniXRI/colab_openvino/blob/master/Colab_OpenVINO_mobilenet_v1.ipynb

- ➤ 只要把路徑名稱中的「github.com」換成「colab.research.google.com/github」,其餘不變,即可直接以Colab Jupyter Notebook方式執行程式。
- ➤ 開啟後只能執行不能修改,建議可另存備份到自己的Google Drive,之後就能任意修改。



小結

- ➤ Google Colab提供了很多現成的範例(程式碼片段)方便使用者學習及開發。
- ➤ Colab支援 Java 和 Python 之間的溝通,方便透 過網頁驅動遠端(雲端)和本地端的連結及互動。
- > 提供基本操作元件,方便設計簡單人機互動介面。
- ➤ 可輕易整合Python版本的影像處理及繪圖函式庫, 包括 OpenCV, PIL, Matplotlib等。
- ➤ 提供第三方資料可視化(Visualization)元件,方便 顯示數值資料分佈。



參考文獻

➤ Google Colab官方說明文件

https://colab.research.google.com/

➤ NTUST Edge AI Ch 4.3.1 Google Colab基本介紹

https://omnixri.blogspot.com/p/ntust-edge-ai-ch4-3.html

➤ 許哲豪,如何在Colab上顯示雲端硬碟(Google Drive)上的 影像和視頻

https://omnixri.blogspot.com/2020/12/colabgoogle-drive.html

➤ 許哲豪,如何在Google Colab上使用本地端Webcam即時 運行OpenCV自定義影像處理函式

https://omnixri.blogspot.com/2022/09/google-colabwebcamopencv.html